


ESPLOSO E LISTA RICAMBI


SPARE PARTS LIST







Bali RTN
Bali RTFS





Altair RTN
Altair RTFS

















Bali-Altair RTN - RTN E - RTFS

Esp	Codice/Code	Pz/Pcs	Descrizione	Описание
1	6Y41276000	1	PIEZO	пьезоэлемент
2	6Y41279600	3	PRESA DI PRESSIONE GAS	пробоотборный штуцер
3	6Y41305000	1	RACCORDO E BICONO	переходник биконический
4	6Y41383000	1	TERMOCOPPIA MM 600	термопара 600 мм
5	6WTUPILO00	1	TUBO ALLUMINIO	алюминиевая трубка пилотной горелки
6	6QUABAAS00	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 18-48 RTN	панель управления котла BALI-ALTAIR 18-48 RTN
	6QUABAAS01	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 18-48 RTN E	панель управления котла BALI-ALTAIR 18-48 RTN E
	6QUABAAS02	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 60 RTN E	панель управления котла BALI-ALTAIR 60 RTN E
	6QUABAAS03	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 70-100 RTN E	панель управления котла BALI-ALTAIR 70-100 RTN E
	6QUABAAS04	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 18-36 RTN PV	панель управления котла BALI-ALTAIR 18-36 RTN PV
	6QUABAAS05	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 18-36 RTN PVE	панель управления котла BALI-ALTAIR 18-36 RTN PV E
	6QUABAAS06	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 18-36 RTFS E	панель управления котла BALI-ALTAIR 18-36 RTFS E
	6QUABAAS07	1	QUADRO ELETTRICO BALI/ALTAIR 60 RTN E K	панель управления котла BALI-ALTAIR 60 RTN E K
7	6CIRCOLA03	1	CIRCOLATORE SENZA DEGASATORE	циркуляционный насос без автоматического воздушного клапана
8	6KRICAPB00	10	KIT RICAMBIO AGGANCIO PANNELLATURA	комплект замены панели
9	6GHIEROT01	3	GHIERA ¾"	контргайка 3/4g
10	6GHIEROT03	3	GHIERA 3/8"	контргайка 3/8"
11	6GUARNIZ02	10	GUARNIZIONE 11X5	прокладка 11 X 5
12	6GUARNIZ04	10	GUARNIZIONE 18X12	прокладка 18 X 12
13	6GUARNIZ05	10	GUARNIZIONE 24X17	прокладка 24 X 17
14	6GUARNIZ07	10	GUARNIZIONE 30X21	прокладка 30 X 12
15	6GUARNIZ08	10	GUARNIZIONE 34X27X1	прокладка 34 X 27 X 1
16	6GUARNIZ09	10	GUARNIZIONE 8 X 4 X1/5	прокладка 8 X 4 X 1/5
17	6GUARNIZ10	5	GUARNIZIONE 56X41X2	прокладка 56 X 41 X 2
18	6MOLBLCA00	5	MOLLA BLOCCA CAPILLARE	пружинное крепление капиллярной трубки
19	6PASSACA01	5	PASSACAVO IN PLASTICA	направляющая кабеля
20	6PORTBUT00	1	PORTA BULBI ¾" MASCHIO	гильза датчика G 3/4" папа
	6PORTBUT01	1	PORTA BULBI ¾" MASCHIO	гильза датчика G 3/4" 220 мм папа
21	6PROFIPL00	1	PROFILATO IN PLASTICA DA 450MM	профиль 450 мм
22	6RIDUZIO00	1	RIDUZIONE 1-¼" M X ¾" F	переходник G1 3/4 - G3/4 папа-мама
23	6RUBICAR02	1	RUBINETTO DI CARICO 1/4" M X M10X1 M	кран подпитки 1/4" M X M10X1 M
24	6RUBISCA04	1	RUBINETTO DI SCARICO 1/2"	кран слива 1/2"
25	6SCONNET00	1	DISCONNETTORE (FRANCIA)	разделитель
26	6TUBFLEX00	1	TUBO FLESSIBILE ¾" F X ¼" F	гибкий шланг ¾" F X ¼" F
27	6TUMOORB14	1	CURVA	отвод
28	6TUMOORB15	1	RACCORDO DI MANDATA SUPERIORE	верхний переходник подающей магистрали
	6WTRONCG00	1	TRONCHETTO 1-1/4"M X 3/4" F - ATTACCO MANOMETRO	переходник подключения манометра 1-1/4"M X 3/4" F
29	6VALSFAU01	1	VALVOLA SFIATO AUTOMATICA	автоматический воздушный клапан
30	6VASOESP05	1	VASO D'ESPANSIONE 8 LITRI BASAMENTO	расширительный бак 8 литров
	6VASOESP06	1	VASO D'ESPANSIONE 12 LITRI BASAMENTO	расширительный бак 12 литров
	6WVASESP00	1	VASO D'ESPANSIONE 10L	расширительный бак 10 литров
31	6WBRUCIA00	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 18-24	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 18-24
	6WBRUCIA01	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 32-36	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 32-36
	6WBRUCIA02	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 48	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 48
	6WBRUCIA03	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 60	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 60
	6WBRUCIA04	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 70	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 70
	6WBRUCIA05	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 80	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 80

31	6WBRUCIA06	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 90	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 90
	6WBRUCIA07	1	RAMPA BRUCIATORE BALI-ALTAIR 100	рампа горелки котла BALI-ALTAIR 100
32	6WCANACC00	3	CANDELA DI ACCENSIONE	электрод поджига
33	6COPCALE27	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 18-24	крышка котла BALI-ALTAIR с теплообменником на 3 секции
	6COPCALE28	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 32-36	крышка BALI-ALTAIR RTN 32-36
	6COPCALE29	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 48	крышка BALI-ALTAIR RTN 48
	6COPCALE30	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTFS 18-24	крышка BALI-ALTAIR RTFS 18-24
	6COPCALE31	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTFS 32-36	крышка BALI-ALTAIR RTFS 32-36
	6COPCALE22	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 60	крышка BALI-ALTAIR RTN 60
	6COPCALE23	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 70	крышка BALI-ALTAIR RTN 70
	6COPCALE24	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 80	крышка BALI-ALTAIR RTN 80
	6COPCALE25	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 90	крышка BALI-ALTAIR RTN 90
	6COPCALE26	1	COPERCHIO BALI-ALTAIR RTN 100	крышка BALI-ALTAIR RTN 100
34	6WDEFFUM00	1	DEFLETTORE FUMI RTN	дефлектор дыма котла RTN
	6WDEFFUM01	1	DEFLETTORE FUMI RTN E 90	дефлектор дыма котла RTN E 90
	6WDEFFUM02	1	DEFLETTORE FUMI RTN E 100	дефлектор дыма котла RTN E 100
	6WDEFFUM03	1	DEFLETTORE FUMI RTN E 60-70-80	дефлектор дыма котла RTN E 60-70-80
35	6WELRILE00	3	ELETTRODO DI RILEVAZIONE FIAMMA (SOLO MOD. ELETTRONICI)	электрод контроля пламени
36	6WGUARIS00	1	GUARNIZIONE ISOLANTE RAMPA GAS	уплотнения газовой ramпы
37	6WRACFLA00	3	RACCORDO 3/4" M FLANGIATO	переходник 3/4" M с фланцем
38	6WGUARPR00	5	GUARNIZIONE DI PROTEZIONE DELLA CANDELA	защитная прокладка электрода
39	6PANNELL62	1	PANNELLO FRONTALE 18-48	передняя панель котла мощностью 18/48 кВт
	6PANNELL53	1	PANNELLO FRONTALE 60-100	передняя панель котла мощностью 60/100 кВт
40	6PANNELL59	1	PANNELLO LATERALE 18-24	боковая реверсивная панель на 3 секций
	6PANNELL60	1	PANNELLO LATERALE 32-36	боковая реверсивная панель на 4 секций
	6PANNELL61	1	PANNELLO LATERALE 48	боковая реверсивная панель на 5 секций
	6PANNELL54	1	PANNELLO LATERALE 60	боковая реверсивная панель на 6 секций
	6PANNELL55	1	PANNELLO LATERALE 70	боковая реверсивная панель на 7 секций
	6PANNELL56	1	PANNELLO LATERALE 80	боковая реверсивная панель на 8 секций
	6PANNELL57	1	PANNELLO LATERALE 90	боковая реверсивная панель на 9 секций
	6PANNELL58	1	PANNELLO LATERALE 100	боковая реверсивная панель на 10 секций
41	6WPANNIS00	1	PANNELLO ISOLANTE CHIUSURA POSTERIORE	задняя изолированная панель
42	6SCHPOST04	1	PANNELLO POSTERIORE PER CALDAIA A GAS	задняя панель котла
43	6PANPROT01	1	PANNELLO DI PROTEZIONE PER CALDAIA A GAS	защитная панель газового котла
44	6WPPIASTC00	1	PIASTRA CHIUSURA POSTERIORE PER CALDAIA A GAS	задняя панель газового котла
45	6WPORTIN00	1	PORTINA RAMPA BRUCIATORE RTFS	пластина газовой ramпы
46	6WRACCOR00	3	RACCORDO M10X1F - M10X1F	переходник M10X1F - M10X1F
47	6WRACCOR01	3	RACCORDO 1/2" M X 1/4" M	переходник 1/2" M X 1/4" M
49	6WRAMGAS00	1	RAMPA GAS	газовая ramпа
	6WRAMGAS01	1	PORTA BRUCIATORI 60-100	горелочная пластина котла 60-100
50	6WSCEACC00	1	SCHEDA DI ACCENSIONE RTN	плата поджига для котлов серии RTN
	6WSCEACC01	1	SCHEDA DI ACCENSIONE RTFS	плата поджига для котлов серии RTFS
51	6WSCGHIS08	1	CORPO IN GHISA PER 18-24 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 18-24 1" 1/2
	6WSCGHIS09	1	CORPO IN GHISA PER 32-36 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 32-36 1" 1/2
	6WSCGHIS10	1	CORPO IN GHISA PER 48 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 48 1" 1/2
	6WSCGHIS03	1	CORPO IN GHISA PER 60 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 60 1" 1/2
	6WSCGHIS04	1	CORPO IN GHISA PER 70 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 70 1" 1/2
	6WSCGHIS05	1	CORPO IN GHISA PER 80 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 80 1" 1/2
	6WSCGHIS06	1	CORPO IN GHISA PER 90 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 90 1" 1/2
	6WSCGHIS07	1	CORPO IN GHISA PER 100 1" 1/2	чугунный теплообменник котла 100 1" 1/2

52	6WSTAFIS00	3	STAFFA FISSAGGIO PIEZOELETTRICO	крепление пьезоэлемента
53	6WSTAFIS01	1	STAFFA VASO ESPANSIONE	крепление расширительного бака
54	6WSTAFIS02	1	STAFFA BLOCCAGGIO BRUCIATORE	крепление фиксатора горелки
55	6WSTATER00	1	STAFFA FISSAGGIO TERMOSTATO FUMI	крепление фиксатора термостата дымовых газов
56	6WTUBGAS00	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE 18-24	трубка газового клапана котла мощностью 18-24 кВт
	6WTUBGAS01	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE 32-36	трубка газового клапана котла мощностью 32-36 кВт
	6WTUBGAS02	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE 48	трубка газового клапана котла мощностью 48 кВт
57	6WTUBOID00	1	TUBO DI MANDATA POMPA 18-24	трубка подачи насоса котла мощностью 18-24 кВт
	6WTUBOID01	1	TUBO DI MANDATA POMPA 32-36	трубка подачи насоса котла мощностью 32-36 кВт
	6WTUBOID02	1	TUBO DI MANDATA POMPA 48	трубка подачи насоса котла мощностью 48 кВт
58	6WTUBOID03	1	TUBO ACQUA FREDDA 18-24	трубка холодной воды котла мощностью 18-24 кВт
	6WTUBOID04	1	TUBO ACQUA FREDDA 32-36	трубка холодной воды котла мощностью 32-34 кВт
	6WTUBOID05	1	TUBO ACQUA FREDDA 48	трубка холодной воды котла мощностью 48 кВт
59	6WTUBOID06	1	TUBO DI RIEMPIMENTO (SOLO PER FRANCIA)	трубка подпитки (FR)
	6WTUBOID07	1	TUBO DI RIEMPIMENTO	трубка подпитки
62	6WVALELE00	1	VALVOLA GAS RTFS - RTN E - RTN PVE	газовый клапан для котлов серии RTFS - RTN E - RTN PVE
	6WVALTER00	1	VALVOLA GAS RTN - RTN PV	газовый клапан для котлов серии RTN - RTN PV
63	6WCAPFUM00	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 18-24	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 18-24
	6WCAPFUM01	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 32-36	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 32-36
	6WCAPFUM02	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 48	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 48
	6WCAPFUM03	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 60	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 60
	6WCAPFUM04	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 70	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 70
	6WCAPFUM05	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 80	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 80
	6WCAPFUM06	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 90	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 90
	6WCAPFUM07	1	CAPPA FUMI BALI-ALTAIR 100	колпак дымовых газов котла BALI-ALTAIR 100
64	6VALSIBA03	1	VALVOLA DI SICUREZZA 1/2" 3 BAR	клапан безопасности 1/2" 3 бар
65	6RACCORD04	1	RACCORDO G3-4 X G3-4 MM	переходник 3/4" X 3/4" папа-папа
66	6RUBICAR03	1	RUBINETTO DI CARICO (SOLO PER FRANCIA)	кран подпитки
67	6TAPCECO00	3	TAPPO 1-1/4" M	заглушка 1-1/4" M
72	6WGOMADE00	1	GOMMA ADESIVA DI NEOPRENE	клеякая резиновая прокладка
73	6WISKFUM00	1	ISOLAMENTO CAPPA 18-24	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 18-24 кВт
	6WISKFUM01	1	ISOLAMENTO CAPPA 32-36	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 32-36 кВт
	6WISKFUM02	1	ISOLAMENTO CAPPA 48	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 48 кВт
	6WISKFUM03	1	ISOLAMENTO CAPPA 60	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 60 кВт
	6WISKFUM04	1	ISOLAMENTO CAPPA 70	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 70 кВт
	6WISKFUM05	1	ISOLAMENTO CAPPA 80	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 80 кВт
	6WISKFUM06	1	ISOLAMENTO CAPPA 90	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 90 кВт
74	6WISKFUM07	1	ISOLAMENTO CAPPA 100	изоляция колпака дымовых газов котла мощностью 100 кВт
	6WISOAVO00	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 18-24	изоляция теплообменника котла мощностью 18-24 кВт
	6WISOAVO01	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 32-36	изоляция теплообменника котла мощностью 32-36 кВт
	6WISOAVO02	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 48	изоляция теплообменника котла мощностью 48 кВт
	6WISOAVO03	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 60	изоляция теплообменника котла мощностью 60 кВт
	6WISOAVO04	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 70	изоляция теплообменника котла мощностью 70 кВт
	6WISOAVO05	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 80	изоляция теплообменника котла мощностью 80 кВт
75	6WISOAVO06	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 90	изоляция теплообменника котла мощностью 90 кВт
	6WISOAVO07	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 100	изоляция теплообменника котла мощностью 100 кВт
	6WISOCOM00	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 18-24	компенсационная изоляция котла мощностью 18-24 кВт
	6WISOCOM01	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 32-36	компенсационная изоляция котла мощностью 32-36 кВт
	6WISOCOM02	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 48	компенсационная изоляция котла мощностью 48 кВт

75	6WISOCOM03	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 60	компенсационная изоляция котла мощностью 60 кВт
	6WISOCOM04	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 70	компенсационная изоляция котла мощностью 70 кВт
	6WISOCOM05	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 80	компенсационная изоляция котла мощностью 80 кВт
	6WISOCOM06	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 90	компенсационная изоляция котла мощностью 90 кВт
	6WISOCOM07	1	ISOLAMENTO COMPENSAZIONE 100	компенсационная изоляция котла мощностью 100 кВт
76	6WMOLTFU00	3	MOLLETTA FISSAGGIO TERMOSTATO FUMI	фиксатор термостата дымовых газов
77	6PANPROT00	1	PANNELLO PROTEZIONE SUP. 60-100	защитная панель котла мощностью 60-100 кВт
79	6WPILOTA00	3	PILOTA ACCENSIONE ELETTRONICA METANO	пилотная горелка под природный газ
	6WPILOTA01	3	PILOTA ACCENSIONE PIEZOELETTRICA METANO	пилотная горелка под природный газ пьезоподжиг
79/A	6WUGPMET00	5	UGELLO PILOTA METANO BALI-ALTAIR	форсунка пилотной горелки для котлов BALI-ALTAIR под природный газ
	6WUGPGPL00	5	UGELLO PILOTA GPL BALI-ALTAIR	форсунка пилотной горелки для котлов BALI-ALTAIR под сжиженный газ G30
80	6WPRESSG00	1	PRESSOSTATO GAS 70-100	реле давления газа для котлов мощностью 70-100 кВт
	6WPRESSG01	1	PRESSOSTATO GAS 70-100 SOLO PER RUSSIA	реле давления газа для котлов мощностью 70-100 кВт (RU)
81	6WRACCOR02	3	RACCORDO 3/4" M 1/2" F	переходник 3/4" M 1/2" F
82	6WRIDCAP00	3	RIDUZIONE CAPPА FUMI 24-36	переходник колпака дымовых газов котла 24-36
84	6WRIDGHI00	1	RIDUZIONE 1-1/4" M X 1/2" F	переходник 1-1/4" M X 1/2" F
85	6WRONDAL00	10	RONDELLA IN ALLUMINIO PER UGELLO	алюминиевые прокладки
86	6WINSERK00	5	INSERTO PER VITE	пластина винтов
87	6WSTAFSC00	1	STAFFA PORTA SCHEDA D'ACCENSIONE	крепление платы поджига
89	6WTAPVAL00	3	TAPPO PER PILOTA	заглушка пилотной горелки
90	6WTELPRS00	1	TELAIO PORTA STUCCO 48	уголок рамки котла мощностью 48 кВт
	6WTELPRS01	1	TELAIO PORTA STUCCO 60	уголок рамки котла мощностью 60 кВт
	6WTELPRS02	1	TELAIO PORTA STUCCO 70	уголок рамки котла мощностью 70 кВт
	6WTELPRS03	1	TELAIO PORTA STUCCO 80	уголок рамки котла мощностью 80 кВт
	6WTELPRS04	1	TELAIO PORTA STUCCO 90	уголок рамки котла мощностью 90 кВт
	6WTELPRS05	1	TELAIO PORTA STUCCO 100	уголок рамки котла мощностью 100 кВт
	6WTELPRS06	1	TELAIO PORTA STUCCO RTFS 18-24	уголок рамки котла RTFS 18-24
92	6WTELPRS07	1	TELAIO PORTA STUCCO RTFS 32-36	уголок рамки котла RTFS 32-36
	6WTUBGAS03	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS 60	трубка газового клапана котла мощностью 60 кВт
	6WTUBGAS04	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS 70	трубка газового клапана котла мощностью 70 кВт
	6WTUBGAS05	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS 80	трубка газового клапана котла мощностью 80 кВт
	6WTUBGAS06	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS 90	трубка газового клапана котла мощностью 90 кВт
	6WTUBGAS07	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS 100	трубка газового клапана котла мощностью 100 кВт
	6WTUBGAS08	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS RTFS 18-24	трубка газового клапана котла RTFS 18-24
93	6WTUBGAS09	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS RTFS 32-36	трубка газового клапана котла RTFS 32-36
	6WTUBOID08	1	TUBO DI RITORNO RTN 18-24	трубка обратной магистрали котла RTN 18-24
	6WTUBOID09	1	TUBO DI RITORNO RTN 32-36	трубка обратной магистрали котла RTN 32-36
	6WTUBOID10	1	TUBO DI RITORNO RTN 48	трубка обратной магистрали котла RTN 48
95	6WTURBUL00	1	TURBOLATORE RTN 18-24	турбулизатор котла RTN 18-24
	6WTURBUL01	1	TURBOLATORE RTN 32-36	турбулизатор котла RTN 18-24
	6WTURBUL02	1	TURBOLATORE 100	турбулизатор котла 48-100
96	6WUGELLO00	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,50	форсунка котла BALI-ALTAIR D.2,50
	6WUGELLO01	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,40	форсунка котла BALI-ALTAIR D.2,40
	6WUGELLO02	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.3,00 RALL.	форсунка котла BALI-ALTAIR D.3,00
	6WUGELLO03	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,90	форсунка котла BALI-ALTAIR D.2,90
	6WUGELLO04	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.3,00	форсунка котла BALI-ALTAIR D.3,00
	6WUGELLO05	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.3,10	форсунка котла BALI-ALTAIR D.3,10
	6WUGELLO06	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.3,90	форсунка котла BALI-ALTAIR D.3,90
	6WUGELLO07	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.4,10	форсунка котла BALI-ALTAIR D.4,10
	6WUGELLO08	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.4,50	форсунка котла BALI-ALTAIR D.4,50

96	6WUGELLO09	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.4,90	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 4,90
	6WUGELLO10	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.5,20	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 5,20
	6WUGELLO11	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.1,50	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 1,50
	6WUGELLO12	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.1,70	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 1,70
	6WUGELLO13	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.1,80	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 1,80
	6WUGELLO14	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,05	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 2,05
	6WUGELLO15	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,20	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 2,20
	6WUGELLO16	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.1,25	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 1,25
	6WUGELLO17	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,60	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 2,60
	6WUGELLO18	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,75	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 2,75
	6WUGELLO19	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.3,05	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 3,05
	6WUGELLO20	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.2,10	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 2,10
	6WUGELLO21	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.3,30	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 3,30
	6WUGELLO22	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.3,50	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 3,50
	6WUGELLO23	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.5,80	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 5,80
	6WUGELLO24	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.6,20	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 6,20
	6WUGELLO25	3	UGELLO PER BALI-ALTAIR D.7,00	форсунка котла BALI-ALTAIR D. 7,00
99	6GUARNIZO3	10	GUARNIZIONE 14X8	прокладка 14 X 8
100	6YTUBCON02	3m	TUBO IN SILICONE DIAMETRO INT. 4, ESTERNO 8	силиконовая трубка
101	6WBASGAS00	1	BASAMENTO PER BALI-ALTAIR RTFS 18-24	основание котла BALI-ALTAIR RTFS 18-24
	6WBASGAS01	1	BASAMENTO PER BALI-ALTAIR RTFS 32-36	основание котла BALI-ALTAIR RTFS 32-36
102	6SPORPAN01	1	SPORTELLINO FONDITAL	смотровое окошко FONDITAL
	6SPORPAN02	1	SPORTELLINO NOVA FLORIDA	смотровое окошко NOVA FLORIDA
103	6WCAPCAS01	1	CAPPELLO CASSONE BALI-ALTAIR RTFS 32-36	камера дымовых газов котла BALI-ALTAIR RTFS 32-36
	6WCAPCAS02	1	CAPPELLO CASSONE BALI-ALTAIR RTFS 18-24	камера дымовых газов котла BALI-ALTAIR RTFS 18-24
104	6WCASLAT00	1	LATERALE CASSONE BALI-ALTAIR RTFS 18-24	боковая стенка камеры дымовых газов котла RTFS 18-24
	6WCASLAT01	1	LATERALE CASSONE BALI-ALTAIR RTFS 32-36	боковая стенка камеры дымовых газов котла RTFS 32-36
105	6WCASSFR00	1	FRONTALE CASSONE BALI-ALTAIR RTFS 18-36	передняя стенка камеры дымовых газов котла RTFS 18-36
106	6WCHIESF00	1	CHIUSURA ESTRATTORE FUMI RTFS 18-24	крышка камеры сгорания котла RTFS 18-24
	6WCHIESF01	1	CHIUSURA ESTRATTORE FUMI RTFS 32-36	крышка камеры сгорания котла RTFS 32-36
107	6WCONFUM00	1	CONVOGLIATORE FUMI RTFS 18-24	направляющая дымовых газов котла RTFS 18-24
	6WCONFUM01	1	CONVOGLIATORE FUMI RTFS 32-36	направляющая дымовых газов котла RTFS 32-36
108	6WDIAFRG00	3	DIAFRAMMA D40MM RTFS 18-24	диафрагма D40MM RTFS 18-24
	6WDIAFRG01	3	DIAFRAMMA D42MM RTFS 32-36	диафрагма D42MM RTFS 32-36
109	6WESTRFU00	1	ESTRATTORE FUMI RTFS 18-24	колпак дымовых газов котла RTFS 18-24
	6WESTRFU01	1	ESTRATTORE FUMI RTFS 32-36	колпак дымовых газов котла RTFS 32-36
110	6WFASCET00	3	FASCETTA FISSAGGIO CAVO PRESS.	крепление кабеля
111	6WGRINAR00	3	GUARNIZIONE INGRESSO ARIA RTFS	уплотнение забора воздуха
112	6WGRINAR01	3	GUARNIZIONE PER RTFS	уплотнение котла серии RTFS
113	6WGUASIL00	5	GUARNIZIONE D16 X 2 IN SILICONE	силиконовая прокладка D16 X 2
114	6WGUASIL01	5	GUARNIZIONE D16 X 4 IN SILICONE	силиконовая прокладка D16 X 2
115	6WGUASIL02	1	GUARNIZIONE D38 X 14 IN SILICONE	силиконовая прокладка D38 X 14
116	6WGUASIL03	5	GUARNIZIONE D52 X 24 IN SILICONE	силиконовая прокладка D52 X 24
117	6WGUASIL04	5	GUARNIZIONE D44 X 15 IN SILICONE	силиконовая прокладка D44 X 15
118	6WGUAVEN00	1	GUARNIZIONE PER VENTILATORE RTFS 18-24	уплотнение вентилятора котла RTFS 18-24
	6WGUAVEN01	1	GUARNIZIONE PER VENTILATORE RTFS 32-36	уплотнение вентилятора котла RTFS 32-36
119	6WDIAFRG02	3	DIAFRAMMA D75MM RTFS 18-24	уплотнение вентилятора котла RTFS 18-24
	6WDIAFRG03	3	DIAFRAMMA D78MM RTFS 32-36	уплотнение вентилятора котла RTFS 32-36
120	6WISOCOF00	1	ISOLANTE CONVOGLIATORE FUMI RTFS 18-24	изоляция колпака дымовых газов котла RTFS 18-24 кВт
	6WISOCOF01	1	ISOLANTE CONVOGLIATORE FUMI RTFS 32-36	изоляция колпака дымовых газов котла RTFS 32-36 кВт

122	6WLTUGAS00	1	LAMIERA PASSAGGIO TUBO GAS RTFS	пластина газовой трубки котла RTFS
123	6WPORTES00	1	PORTINA ESTRAZIONE VENTILATORE RTFS	пластина газовой камеры котла RTFS
124	6WPORTRA00	1	PORTINA ESTRAZIONE RAMPAS GAS RTFS	пластина камеры сгорания котла RTFS
125	6WPREARI00	1	PRESSOSTATO ARIA RTFS 18-24	прессостат дымовых газов для RTFS 18-24
	6WPREARI01	1	PRESSOSTATO ARIA RTFS 32-36	прессостат дымовых газов для RTFS 32-36
126	6YINSFIL00	10	INSERTO FILETTATO	вставка
127	6WRAMGAS02	1	PORTA BRUCIATORI RTFS	горелочная пластина котла RTFS
130	6WSCHCAS00	1	SCHIENALE CASSONE RTFS	задняя пластина герметичной камеры котла RTFS
131	6WSTAPLA00	1	STAFFA FISSAGGIO PANNELLI LATERALI RTFS	крепление боковой панели котла RTFS
132	6WSTBLCR00	1	STAFFA BLOCCAGGIO CORPO RTFS	крепление фиксатора теплообменника котла RTFS
134	6WSTPRES00	1	STAFFA SUPPORTO PRESSOSTATO RTFS	крепление прессостата котла RTFS
135	6WTAPFUM00	3	TAPPO 3/8" F	заглушка 3/8"
136	6WTAPFUM01	5	TAPPO ILGA RTFS	заглушка ILGA RTFS
137	6WTAPINA00	3	TAPPO INGRESSO ARIA RTFS	заглушка пробоотборника
138	6WTRGUNA00	1	TRONCHETTO GUAINA RTFS	переходник гильзы термостатов котла RTFS
139	6WTROMAN00	1	TRONCHETTO DI MANDATA RTFS (Fino al 15/10/04)	переходник подающей магистрали котла RTFS
	6WTROMAN01	1	TRONCHETTO DI MANDATA RTFS (Dal 15/10/04)	переходник подающей магистрали котла
140	6WTRORIT00	1	TRONCHETTO DI RITORNO RTFS (Fino al 15/10/04)	переходник обратной магистрали котла RTFS
	6RIDUZIO00	1	RIDUZIONE 1-1/4" M X 3/4" F (Dal 15/10/04)	переходник G1 3/4 - G3/4 папа-мама
141	6WTROSCA00	1	TRONCHETTO DI SCARICO RITORNO RTFS (Fino al 15/10/04)	переходник обратной магистрали котла RTFS
	6WTROSCA01	1	TRONCHETTO DI SCARICO RITORNO RTFS (Dal 15/10/04)	переходник обратной магистрали котла RTFS
142	6WTUPRFU00	1	TUBO PRELIEVO FUMI RTFS	пробоотборная трубка котла RTFS
143	6WVENFUM00	1	VENTILATORE FUMI RTFS 18-24	вентилятор для котлов RTFS 18-24
	6WVENFUM01	1	VENTILATORE FUMI RTFS 32-36	вентилятор для котлов RTFS 32-36
145	6WVETISP00	5	GUARNIZIONE IN SILICONE CON VETRINO D49MM	силиконовое уплотнение смотрового окошка D49 мм
146	6WGUAROR00	10	GUARNIZIONE O-RING PER GLI IMPIANTI DI GAS	торообразная прокладка газовой линии
147	6WPREPRB00	3	PRESA DI PRESSIONE	штуцер пневмосигнала
148	6WVENBAL00	1	VENTURI PER VENTILATORE	трубка вентури
Теплообменник				
1	6ELESCPR02	1	Elemento anteriore	передняя секция теплообменника
2	6ELESCME02	1	Elemento intermedio	средняя секция теплообменника
3	6ELESCUL02	1	Elemento posteriore lavorato 1"1/2	задняя секция теплообменника 1" 1/2
	6ELESCUL03	1	Elemento posteriore lavorato 1"1/4	задняя секция теплообменника 1" 1/4
4	6GUARMOZ00	4	Guarnizione tenuta mozzi	уплотнение
5	6ANEGUAR00	4	Anello contenimento guarnizione tenuta mozzi	стопорная шайба
6	6TIRCORP08	4	Tirante M10x605 (HP2-36/57)	растяжка M10X605 (HP2-36/57)
	6TIRCORP09	4	Tirante M10x815 (HP2-46/76)	растяжка M10X815 (HP2-46/76)
	6TIRCORP10	4	Tirante M10x1020 (HP2-60/95)	растяжка M10X1020 (HP2-60/95)
	6TIRCORP07	4	Tirante M10x310 (LP2-23)	растяжка M10X310 (LP2-23)
	6TIRCORP06	4	Tirante M10x410 (LP2-34)	растяжка M10X410 (LP2-34)
7	6GUARNIZ10	5	Guarnizione 1" 1/4	прокладка 56X41X2
8	6TUBDIST02	1	Tubo distributore (HP2-36/57)	распределительная трубка (HP2 - 36/57)
	6TUBDIST03	1	Tubo distributore (HP2-46/76)	распределительная трубка (HP2 - 46/76)
	6TUBDIST04	1	Tubo distributore (HP2-60/95)	распределительная трубка (HP2 - 60/95)
9	6GUADIST01	3	Guarnizione per tubo distributore	уплотнение распределительной трубки
10	6WRIDGHI00	1	Tappo 1" 1/4 riduzione 1/2"	переходник 1-1/4" M X 1/2" F
11	6RUBISCA04	1	Rubinetto scarico impianto	кран слива 1/2"
12	6GUAFLAR00	1	Guarnizione flangia ricambio	уплотнение фланца
13	6FLASVUR00	1	Flangia di svuotamento ricambio	гидравлический разделитель с фланцами
14	6RUBISCR00	1	Rubinetto scarico impianto 3/4" ricambio	кран слива 1/2" с переходом 3/4" M 1/2" F

15	6PORTBUT01	1	Guaina 3/4"x220 - 4 impronte con molla fissaggio	гильза датчика G 3/4" 220 мм папа
16	6RIDUZIO00	1	Riduzione 1-1/4"-3/4" per guaina e manometro	переходник G1 3/4 - G3/4 папа-мама
Панель управления				
1	6Y41038100	1	CAVO MASSA PIEZO	кабель массы пьезоэлемента
2	6Y41116000	5	FISSACAVO	фиксатор кабеля
3	6CABSEGI03	1	CABLAGGIO SPIA GIALLA RISCALDAMENTO	кабель отопления желтый
4	6CABSERO02	1	CABLAGGIO SPIA ROSSA SOVRATEMPERATURA	кабель перегрева красный
5	6CABSEGI04	1	CABLAGGIO SPIA GIALLA RISC. PER 70-100	кабель отопления желтый для котлов мощностью 70-100 кВт
6	6CAVOPON00	3	CAVO PONTICELLI	перемычка
7	6CAVPOMS00	1	CAVO POMPA SANITARIO	проводка насоса контура ГВС
8	6WTERREG00	1	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE TR2G 50-80°C	регулирующий термостат TR/2 82° C
9	6WTERFUM00	1	TERMOSTATO FUMI LS1 90°C 18-48	термостат дымовых газов LS1 90°C
	6WTERFUM01	1	TERMOSTATO FUMI LS1 67°C 60-100	термостат дымовых газов LS1 67°C (60-100)
10	6WQUADEL00	1	LAMIERA DEL QUADRO ELETTRICO	пластина панели управления
11	6CIRCSTA00	1	CIRCUITO STAMPATO RISCALDAMENTO	печатная плата отопления
12	6COLLEGA07	1	CONNETTORE A TS E TR	подключение между TS и TR
13	6COLLEGA12	1	COLLEGAMENTI CON IG (SOLO PER RDB2)	коннектор с IG (только для RDB2)
14	6COLLEGA26	1	CONNESSIONE PER ALIMENTAZIONE	кабель электропитания
15	6DISTSTA00	10	DISTANZIALE CIRCUITO STAMPATO	проставка печатной платы
16	6DISTSTA01	10	DISTANZIALE CIRCUITO STAMPATO L=22,2MM	проставка печатной платы L=22,2 мм
17	6INTERRU01	3	INTERRUTTORE GENERALE LUMINOSO	главный переключатель с подсветкой
18	6MANOTER00	5	MANOPOLA DI REGOLAZIONE	регулирующая ручка
19	6PANNELL09	1	PANNELLO PORTA STRUMENTI	держатель панели
20	6PONESTI00	3	PONTE ESCLUSIONE TIMER	перемычка отключения таймера
21	6PONESTM00	1	PONTE ESCLUSIONE TM (PREDISPOSTI BOLLITORE)	перемычка отключения таймера
22	6PONRISC00	1	PONTE ESCLUSIONE TM	перемычка отключения таймера
23	6PONRISC01	1	PONTE ESCLUSIONE TIMER (MODELLO SENZA BOLL.)	перемычка отключения таймера
24	6TAPPINT00	5	TAPPO INTERRUTTORE	заглушка переключателя
25	6TAPPMAN00	5	TAPPO MANOPOLA	заглушка ручки
26	6TAPSPLU00	10	TAPPO SPIA LUMINOSO	заглушка световодов
27	6TERMROID00	1	TERMOIDROMETRO D40	термоманометр D40
28	6TERMOMT01	1	TERMOMETRO DI REGOLAZIONE CAP.1,5MT	термометр с капилляром 1,5 м
29	6TERMSIC02	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA LS1 110° C	термостат безопасности LS1 110°C
30	6WCACFCA00	1	CABLAGGIO CONTROLLO FIAMMA BALI-ALTAIR RTN E 18-48	кабель электрода контроля пламени котла BALI-ALTAIR 18-48
	6WCACFCA01	1	CABLAGGIO CONTROLLO FIAMMA BALI-ALTAIR RTN E 60-100	кабель электрода контроля пламени котла BALI-ALTAIR 60-100
	6WCACFST00	1	CABLAGGIO CONTR. FIAMMA BALI-ALTAIR 18-36 RTFS E	кабель электрода контроля пламени котла BALI-ALTAIR 18-36 RTFS
31	6WCOTEAT00	3	COLLEGAMENTO TERRA E ALTA TENSIONE 18-48	проводка заземления и высоковольтная котла 18-48
32	6WPONTTS00	3	PONTICELLO TERMOSTATO DI SIC. CONT.FIAMMA	перемычка термостата
33	6WCAPGAS00	1	CABLAGGIO COLLEGAMENTO PRESS.GAS	проводка подключения реле давления газа
34	6WCOCAAC00	1	COLLEGAMENTO CANDELA D'ACCENSIONE RTN E - PVE	кабель электрода поджига котла мощностью 18-100 кВт
	6WCOCAAC01	1	COLLEGAMENTO CANDELA D'ACCENSIONE RTFS E	кабель электрода поджига котла RTFS E
	6WCODIME00	1	COLLEGAMENTO ACCENSIONE PIEZO RTN - RTN PV	кабель пьезоэлемента
35	6WCOPAEV00	1	COLLEGAMENTO PARALLELO ELETTRODI	двойной кабель электродов поджига
36	6WCOCARI00	1	COLLEGAMENTO CANDELA DI RILEVAZIONE RTN E - PVE	кабель электрода контроля пламени котла мощностью 18-100 кВт
	6WCOCARI01	1	COLLEGAMENTO CANDELA DI RILEVAZIONE RTFS E	кабель электрода контроля пламени котла RTFS E
37	6WCOSETF00	3	COLLEGAMENTO NEUTRO 70-100 RTN - E	проводка нейтрали котла 70-100 RTN - E
38	6WCONNCS00	3	CONNETTORE 5 POLI PER CIRCUITO STAMPATO	коннектор печатной платы
39	6WCOEVNO00	1	COLLEGAMENTO ELETTRO-VALVOLA GAS 18-48	проводка газового клапана котла мощностью 18-48 кВт
40	6WPULSBL00	3	PULSANTE DI SBLOCCO DEL BRUCIATORE	кнопка разблокировки горелки

